

KLINGER® KGS

Instructions de montage



1. Choix de la matière du joint d'étanchéité
2. Brides
3. Installation
4. Boulons
5. Resserrage de boulons
6. Réutilisation des joints

KLINGER –
leader mondial pour solutions d'étanchéité

KLINGER® KGS

Pour la mise en place des joints KLINGER®KGS, respecter les indications de montage suivantes:

1. Choix de la matière du joint d'étanchéité

■ La qualité de la matière est choisie selon le tableau de résistance aux substances chimiques.

2. Brides

■ Les brides seront parallèles, les surfaces en contact avec le joint seront propres et sèches. Vérifier que les diamètres intérieurs et extérieurs du joint correspondent au diamètre de la bride. Le joint d'étanchéité ne doit pas réduire le passage du flux.

Le joint KLINGER®KGS est inséré entre les 2 couronnes de perçage des brides. Ainsi, le joint est parfaitement centré entre les boulons.

3. Installation

■ Le montage des joints s'effectue à sec et sans autres produits d'étanchéité (graisse, huile).

En aucun cas, des produits à base d'huile ou de graisse ne sont à utiliser, sous peine de destruction des joints.

4. Boulons

■ Lors du montage, les boulons sont à serrer «en croix» de façon uniforme en deux ou trois passages.

Il est conseillé de lubrifier les boulons pour éviter le grippage. Attention aux couples de serrage préconisés!

5. Resserrage des boulons

■ Pas nécessaire si l'on respecte les consignes de montage.

6. Réutilisation des joints

■ En général, il est déconseillé de ne pas réutiliser les joints.


Si besoin est, veuillez consulter KLINGER GmbH.

KLINGER vous propose une gamme de joints d'étanchéité pour les raccordements à bride dans tous les domaines d'utilisation.

KLINGER®KGS




KLINGER®KGS/TK




KLINGER®KGS-Flon



KLINGER®KGS/MK



KLINGER®KGS/VD



KLINGER®KNS



**Certifié
DIN EN ISO 9001:2008**

Sous réserve de modifications techniques.
Mise à jour: November 2016

KLINGER GmbH
Rich.-Klinger-Straße 37
D-65510 Idstein
Tel +49 61 26 4016-0
Fax +49 61 26 4016-11/-22
e-mail: mail@klinger.de
http://www.klinger.de

